



Ergänzung zur Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

1. Montage des Windrades

Die Schraube (Inbusschraube) zur Befestigung des Windrades am Windfühler **ist bereits vormontiert.**

Setzen Sie das Windrad so auf die drehbare Achse des Windfühlers, dass das Öffnungsloch mit der Schraube in dieselbe Richtung schaut, wie die kleine Kerbe an der Achse des Windfühlers. Stecken Sie nun das Windrad auf die Achse und ziehen Sie die Schraube mit dem im Verpackungsumfang bei den Schrauben **beigelegten Inbus-Schraubenschlüssel** satt, aber ohne grosse Kraft fest.



2. Betrieb mit Fernbedienung

Die **Fernbedienung funktioniert nur**, wenn die Station **mit dem Stromadapter** betrieben wird!

DANKE!